



CAIXA PARA MEDIDOR **Poli 01**

		
Parafuso M5x20mm	Parafuso M6x9mm	Parafuso AA 3,9x13mm
		
Parafuso AA 5x12mm	Parafuso AA 3,9x9,5mm	Arruela lisa M6
		
Arruela lisa M5	Porca sextavada M5	

LISTA DE PARAFUSOS

QTDE

USO

Parafuso M5x20mm	3	Fixar medidor
Parafuso M6x9mm	2	Fixar placa do disjuntor
Parafuso AA 3,9x13mm	2	Fixar tampa caixa disjuntor
Parafuso AA 5x12mm	1	Aterramento
Parafuso AA 3,9x9,5mm	2	Fixar trilho de alumínio
Arruela lisa M5	3	Suporte relógio
Arruela lisa M6	3	Suporte relógio
Porca sextavada M5	6	Suporte relógio